

スリム DVD ± RW/ ± R ドライブ取扱説明書

C77295002

このたびはスリム DVD ± RW/ ± R ドライブ（以降、本ドライブ）をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本ドライブの性能を十分に発揮させると共に、未永くご愛用いただくため、ご使用前に本書を必ずお読みください。なお、お読みになったあとは、すぐに取り出して見られる場所に保管してください。

お使いのコンピュータの『ユーザズマニュアル』 - 「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」もあわせてお読みください。

本ドライブの特長

本ドライブの特長は、次のとおりです。

CD メディア、DVD メディアのデータを読み込む（再生する）ことができます。

データを CD メディア、DVD メディアに書き込むことができます。



CD（コンパクトディスク）の規格に準拠しない「コピーコントロール CD」などの特殊ディスクについては、動作保証していません。本ドライブにて動作しない特殊ディスクについては、特殊メディアの製造元または販売元にお問い合わせください。

使用可能なメディア


本ドライブで利用できるCDメディア、DVDメディアの種類と、各メディアでのデータの読み込み / 書き込み速度は、次のとおりです。

		読み込み	書き込み
CD メディア	CD-ROM	最大 24 倍速	×
	CD-R	最大 24 倍速	最大 24 倍速
	CD-RW	最大 24 倍速	最大 10 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	最大 8 倍速	×
	DVD-R	最大 6 倍速	最大 2 倍速
	DVD-RW	最大 6 倍速	最大 2 倍速
	DVD+R	最大 6 倍速	最大 4 倍速
	DVD+RW	最大 6 倍速	最大 2.4 倍速

データをメディアに書き込むときは、書き込み速度に対応したメディアをご使用ください。

各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。



本ドライブの使い方

取り扱い上の注意

本ドライブをお使いになる前に、お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』 - 「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」を本書とあわせて必ずお読みになり、正しく取り扱ってください。

基本的な使い方

メディアのセットや取り出し方法などの基本的な使い方や、添付ソフトウェアでのDVDの再生やメディアへの書き込み方法については、お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』 - 「スリムドライブを使う」をご覧ください。

困ったときに

本ドライブの調子がおかしいと感じたときには、お使いのコンピュータの『ユーザーズマニュアル』 - 「困ったときに」を確認してみてください。確認後も状況が変わらない場合には、「サポート・サービスのご案内」をご覧ください。



100

古紙配合率100%再生紙を
使用しています

04.06.22 (EP)

L/S431S